



LIBERTY'S

Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<http://www.libertya.com>

MISE EN ROUTE ET UTILISATION DES HORLOGES COUCOU:

1/ POSITIONNEMENT:

Les horloges coucou doivent être suspendues à un crochet solidement fixé au mur à environ 2 mètres du sol, le crochet dépassant d'environ 2 centimètres du mur.

Installez le balancier sur le fil de métal sous votre horloge et suspendez les poids aux crochets. Puis lancez doucement le balancier, celle-ci doit battre régulièrement. Si ce n'est pas le cas, tournez le bas de l'horloge vers la droite ou vers la gauche jusqu'à entendre battre la mécanique régulièrement.

Toujours maintenir d'une main l'horloge quand vous ferez monter les poids en tirant sur la chaîne. Un poids est destiné au mouvement, le second au coucou et éventuellement un troisième sert à la caille ou à la boîte à musique.

Lorsque les poids sont remontés, votre horloge fonctionnera pendant une journée ou 8 jours suivant le type de mouvement.

Ne jamais fermer en force les portes d'une horloge coucou.

2/ REGLAGE DE LA SONNERIE:

Vous allez régler la sonnerie des heures et des demi-heures. Faites avancer l'aiguille des minutes jusqu'à la prochaine sonnerie et laissez sonner. Si la sonnerie correspond bien à l'heure indiquée, vous n'avez rien à régler. Sinon, accordez l'heure indiquée avec l'heure sonnée en déplaçant la petite aiguille sur l'heure sonnée. Si votre horloge sonne les demis au lieu des heures, faites avancer rapidement l'aiguille des minutes jusqu'à la prochaine heure pendant la sonnerie des heures.

3/ REGLAGE DE L'HEURE:

Pour la remise à l'heure après un arrêt de l'horloge, tournez l'aiguille des heures, toujours dans le sens des aiguilles, demi-heure par demi-heure en laissant l'horloge sonner entre deux.

4/ REGLAGE DE LA VITESSE:

Si votre horloge retarde, vous devrez faire monter la feuille du balancier. Si elle avance, faites la descendre.

5/ ENTRETIEN:

Tous les dix à quinze ans, confiez-nous votre mouvement pour le faire démonter, nettoyer et graisser. Vous le préserverez ainsi d'une usure prématurée.