



LIBERTY'S

Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<http://www.libertys.com>

かっこうの時計の組み立てそして操作:

1/ 設置:

かっこうの時計は水平に掛かり、壁へしっかり止めるべきである。それが取付けられている重量とのやめられた重いので1インチ壁、床の上の約7フィートを離れて傾斜の位置の強い釘を添付しなさい。ワイヤーハンガーのこつの振り時計の基盤を通して伸びる。ワイヤーハンガーのこつの振り時計の基盤を通して伸びる。今、穏やかに振子を一度手で振り、カチカチ音をたてることのリズムを聞きなさい。時計は均等にカチカチ音をたてなければなり、リズムは左か右と適切な音を得る回転によって時計の基盤調節されることができる。錘鎖を他の手によって下方に引っ張っている間1つの手を備えた壁に対する把握時計。1つの鎖は動きのためである、第21はかっこうの音のためであり、あなたはウズラまたは音楽箱のための第3鎖を見つけるかもしれない。重量が上へ時、時計はの動きの依存18日のために巻き戻さないで作動する。

によってかっこうの時計のドアを締めてはいけない。

2/ チャイムのセッティング:

あなたはチャイム及び半分時間何時間も調節しなければならない。チャイムが鳴るまでゆっくり微細な手を進めなさい。チャイムが示される時間に対応すれば仕事は終わる。そうでなかったら、時間へ時間手の前進によって時間の段によって示された時間の上のマッチは鳴った。

3/ 時間の設定:

チャイムが示される時間に対応すれば仕事は終わる。そうでなかったら、時間へ時間手の前進によって時間の段によって示された時間の上のマッチは鳴った。あなたの時計が時間の代りに半分時間を鳴らしたら、すぐに時間の鳴ることの間に次の時間へ微細な手を進めなさい。

4/ 速度の調節:

あなたはチャイムをなり、何時間も調節しなければあなたの時計が遅ければ半分、振子の葉を上向きに動かす。それが速かったら、それを下方に動かさなさい。

5/ メンテナンス:

消耗を防ぐために、10年~15年に一度は内部部品の掃除。注油を施して下さい。