



LIBERTY'S

Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<https://www.libertys.com>

設定和操作為老法國時鐘：

1 安置：

安置你的時鐘在它選上的地點。沒有它的擺錘，它必須能夠導致滴答作響的聲音在它受傷之後。

如果這不是實際情形，疏松二個螺絲設置在運動之後和柔和地轉動面孔在運動的前線直到滴答作響的聲音聽見。

這把擺錘可能由安置這個詞根在這把叉子的二槓之間然後安裝當安置勾子在標尺。

現在，和地搖擺這把擺錘一次用手和傾聽滴答作響的節奏。時鐘必須均勻地滴答作響並且節奏可能被再轉動調整面孔以獲得適當的敲打。

然後，拉緊二個螺絲以維護這個設置。

2 設置編鐘：

如果你的時鐘是如此裝備，你必須調整編鐘為幾小時和一半小時。

慢慢前進詳細的手直到編鐘聽起來。

如果編鐘對應于這個小時表明，這個工作被完成。

如果不是，比賽這個小時表明與小時階由前進小時手對這個小時聽起來。

如果你的時鐘敲響一半小時代替幾小時，迅速前進詳細的手下小時在敲響小時其間。

3 設置小時：

如果你的時鐘停止，你能重新設置它由完全地促進詳細的手半小時通過半小時和讓時鐘編鐘在行動向前下半小時之前。

4 調整速度：

如果你的時鐘是慢，重量在這把擺錘必須被上昇。如果它是快速，它必須被降下。

5 維護：

我們令人想到你拆卸，清洗和潤滑運動每十到十五年防止過早的穿戴和撕毀。