



# LIBERTY'S

Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<http://www.libertys.com>

## **PUESTA EN MARCHA Y UTILIZACION DE RELOJES DE CUCO:**

### **1/ INSTALACION:**

El reloj de cuco debería ser colgado el nivel y seguro a la pared. Como esto es dejado pesado con pesos instalados, ponga la uña fuerte en la posición inclinada una pulgada de la pared, aproximadamente 7 pies encima del piso.

Cuelgue el péndulo sobre la suspensión de cable que se extiende por la base del cuco.

Coloque los pesos sobre ganchos en el final de las cadenas. Ahora, con cuidado balancee el péndulo una vez a mano y escuche al ritmo del tictac. El reloj debe hacer tictac uniformemente y el ritmo puede ser ajustado por girando izquierdo o derecho la base del cuco para obtener el apropiado golpeado.

Reloj de asimiento contra la pared con una mano tirando la cadena hacia abajo con otra mano. Una cadena es para el movimiento, el segundo es para el cuco, y esto puede ser una tercera cadena para una codorniz o una caja de música.

Cuando los pesos han sido dibujados a la cima, el reloj funcionará durante un día u ocho días sin el rebobinar, depende del mecanismo.

*No cierre por la fuerza las puertas de un reloj de cuco.*

### **2/ AJUSTE DEL TIMBRE:**

Si su reloj tiene dicho mecanismo, tendrá que ajustar el timbre a las horas y las medias. Avance el minutero hasta el próximo timbre y deje que el reloj suene. Si el timbre corresponde con la hora indicada, no es necesario ajustar nada. Si no, habrá que igualar la hora indicada con la hora tocada moviendo la aguja que marca las horas hasta la hora tocada. Si su reloj toca las medias horas en vez de tocar las horas, mueva rápidamente el minutero hasta la próxima hora durante el timbre de las horas.

### **3/ AJUSTE DE LA HORA:**

Para ajustar la hora, girar el horario, siempre en el sentido de las agujas del reloj, media hora tras media hora, dejando tocar el reloj entre cada una.

### **4/ AJUSTE DE LA VELOCIDAD:**

Si su reloj se retrasa, hay que hacer subir la pesa del péndulo. Si se adelanta, hay que bajar la pesa. Para los mecanismos con hilo, hay que mover la moleta que se encuentra a mano izquierda del gancho del péndulo.

### **5/ MANTENIMIENTO:**

Cada diez o quince años, entréguenos su reloj para que lo desarmemos, limpiemos y engrasemos. Lo preservará así de un desgaste prematuro.