



# LIBERTY'S

Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<http://www.libertya.com>

## AJUSTE ACIMA E OPERAÇÃO DE RELÓGIOS DO CUCO:

### 1 / POSICIONAMENTO:

Coloque o relógio no local escolhido. Sem o pêndulo, este deve bater sozinho após lhe ter dado corda. Se não fôsse o caso, desapertar os dois parafusos situados por detrás do mecanismo e vire ligeiramente a frente do mecanismo até ouvir bater a mecânica.

Pode então instalar o pêndulo posicionando a haste no garfo e metendo o colchete no seu lugar. Lance uma vez, à mão, o pêndulo, e escute o bater do relógio que deve estar bem regulado. Por último acerte essa regularidade sempre com pequenas rotações da face frontal. Quando acabar bloqueie os dois parafusos na parte de trás do mecanismo.

*Nunca fechado pela força as portas de um relógio de cuco.*

### 2/ REGULARIZAÇÃO DO TOQUE:

Se o relógio vem equipado, vai regular o toque das horas e das meias horas. Adiante a agulha dos minutos até ao próximo toque deixe tocar. Se o toque corresponde a hora indicada não tem nada alterar. Se não acerte a hora indicada com a hora que tocou movendo a pequena agulha sobre a hora que tocou. Se o relógio dá as meias horas em vez das horas, adiante rapidamente a agulha dos minutos até a próxima hora, durante o toque das horas.

### 3/ REGULARIZAÇÃO DA HORA:

Para voltar a acertar o relógio, rode a agulha das horas, sempre no sentido das agulhas, de meia em meia hora, deixando o relógio tocar entre as duas.

### 4/ REGULARIZAÇÃO DA VELOCIDADE:

Se o relógio atrasa, deverá subir o peso do pêndulo. Se ele adianta, faça-o descer para os mecanismos com fio, actue sobre a roleta situada à esquerda do colchete do pêndulo.

### 5/ CONSERVAÇÃO:

Após dez ou quinze anos de uso, entregue-nos o seu mecanismo, para o desmontar-mos limpar-mos e lubrificar-mos. Assim evitará uma deterioração prematura.