



LIBERTY'S


Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<https://www.libertys.com>

PENDULES ATMOS - MESSA A PUNTO E FUNZIONAMENTO:

Non si muova o spostare l'ATMOS orologio prima del bloccaggio della rotella di equilibrio con la leva di bloccaggio (A) sotto le quadrante.



1/ CHE POSIZIONA:

Disponga l'ATMOS orologio su una mensola del camino o su una parte di mobili che è livellata e robusta.

2/ CHE INIZIARE E ARRESTARSI:

Per iniziare, spinga la leva di bloccaggio (A) sotto la manopola lentamente e completamente, da destra a sinistra. Ciò avvia la rotella dell'equilibrio oscillare lentamente **NON TOCCHI LA ROTELLA DI EQUILIBRIO (B)**. Per arrestare e bloccare la rotella dell'equilibrio, spinga la leva di bloccaggio (A) sotto la manopola lentamente e completamente, da sinistra a destra. Non lasci mai la leva di bloccaggio in una posizione "del guasto-centro".

3/ CHE LIVELLARE:

L'ATMOS orologio deve sempre dovere perfettamente a livello assicurare timekeeping esatto. In primo luogo, metta l'orologio nel posto in cui rimarrà - allora iniziano il movimento, come descritto nel paragrafo 2. L'orologio è livello quando il perno d'ottone aguzzo

(C), sulla parte inferiore della rotella dell'equilibrio, punti direttamente giù al puntino blu (D), sulla piastra di base dell'orologio. Per registrare per ottenere il livello allineare - mentre la rotella dell'equilibrio sta oscillando lentamente - giri ciascuna delle due viti ad alette (E) (E) sulla base dell'orologio. Girili alternatamente fino a concentrare il perno sopra il puntino blu.

4/ CHE REGOLANO L'ORA:

Spinga la lancetta di minuto con la vostra barretta in senso orario. **NON TOCCI LA LANCETTA DI ORA.**

5/ CHE REGISTRANO LA VELOCITÀ:

Sulla parte superiore dell'orologio è una leva aguzza che può essere regolata sopra le gradazioni de "S" (lenta) a "F" (veloce). Permetta che il vostro orologio faccia funzionare una settimana senza regolarsi. Allora regoli come necessario.

Non tocchi la rotella dell'equilibrio o il meccanismo dell'orologio.

Non tocchi la lancetta di ora. Regoli l'orologio spostando la lancetta minuscola soltanto.

Non si muova o spostare l'ATMOS orologio cronometri prima dell'arresto e del bloccaggio della rotella dell'equilibrio con la leva di bloccaggio.