



LIBERTY'S

Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<http://www.libertya.com>

MISE EN ROUTE ET UTILISATION DES HORLOGES ANCIENNES AVEC MOUVEMENT DE PARIS:

1/ POSITIONNEMENT:

Installez votre horloge à l'emplacement choisi. Sans son balancier, celle-ci doit battre toute seule après avoir été remontée. Si ce n'était pas le cas, desserrez les deux vis situées à l'arrière du mouvement et tournez légèrement la face avant du mouvement jusqu'à entendre battre la mécanique. Vous pouvez alors installer votre balancier en positionnant la tige dans la fourchette puis en mettant le crochet dans son emplacement. Lancez maintenant une fois à la main votre balancier et écoutez le battement de votre horloge qui doit être bien régulier. Affinez cette régularité une dernière fois, toujours avec de légères rotations de la face avant. Lorsque vous aurez terminé, bloquez les deux vis à l'arrière du mouvement.

2/ REGLAGE DE LA SONNERIE:

Si votre horloge en est équipée, vous allez régler la sonnerie des heures et des demi-heures. Faites avancer l'aiguille des minutes jusqu'à la prochaine sonnerie et laissez sonner. Si la sonnerie correspond bien à l'heure indiquée, vous n'avez rien à régler. Sinon, accordez l'heure indiquée avec l'heure sonnée en déplaçant la petite aiguille sur l'heure sonnée. Si votre horloge sonne les demis au lieu des heures, faites avancer rapidement l'aiguille des minutes jusqu'à la prochaine heure pendant la sonnerie des heures.

3/ REGLAGE DE L'HEURE:

Pour la remise à l'heure après un arrêt de l'horloge, tournez l'aiguille des heures, toujours dans le sens des aiguilles, demi-heure par demi-heure en laissant l'horloge sonner entre deux.

4/ REGLAGE DE LA VITESSE:

Si votre horloge retarde, vous devrez faire monter le poids du balancier. Si elle avance, faites le descendre.

Pour les mouvements à fil, agissez sur la molette située à gauche du crochet de balancier.

De par leur conception, un décalage pouvant aller jusqu'à une à trois minutes par jour est normal car votre mouvement est sensible aux différences de température et même d'humidité pour les mouvements à fil.

De préférence, remontez votre mouvement le même jour chaque semaine.

5/ ENTRETIEN:

Tous les dix à quinze ans, confiez-nous votre mouvement pour le faire démonter, nettoyer et graisser. Vous le préserverez ainsi d'une usure prématurée.