



LIBERTY'S

Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<https://www.libertys.com>

프랑스 운동에 오래 되는 시계의 가동 설정하거든:

1 둔:

그것의 선택한 위치안에 너의 시계를 두십시오. 똑딱거리는 소리를 생성하는것은 그것의 진자없이, 그것이 상처를 입을 후에 그것은 능력 있다. 이것이 사실이 아니면, 똑딱거리는 소리가 들을 까지 운동뒤에 위치하는 두개의 나사를 볼고 온후하게 운동의 정면에 마스크를 도십시오. 진자는 포크의 두개의 견인삭사이 줄기를 두기에 의하여 그때 설치될 수 있다 막대에 걸이를 두고 있는 동안. 지금, 온후하게 진자를 한 번 손의옆에 진동하고 똑딱거리기의 가락에 들으십시오. 시계는 동등하게 똑딱거리야 하고 가락은 다시마스크를 돌기에 의하여 적당한 구타를 장악하기 위하여 조정될 수 있다. 그때, 조정을 유지하기 위하여 두개의 나사를 바짝 죄십시오.

2 소리를 놓는:

너의 시계가 그러니 갖추 이면, 너는 시간과 반 시간을 위해 소리를 조정해야 한다. 너가 소리를 들을 까지 느리게 작은 손을 전진하십시오. 소리가 시간에 해당하면, 일은 끝난다; 아니다, 시간에 시간 손을 전진하기에 의하여 시간 가로대에 시간높은 쪽으로 성냥은 소리가 났다 만약에. 너의 시계가 시간의 반 시간을 대신에적으로 동글게 되면, 빠르게 시간의 동글게 되기의 동안에 다음 시간에 작은 손을 전진하십시오.

3 시간을 놓는:

너의 시계가 멈추면, 너는 작은 손 반시간을 반시간까지 전진하고 고기 전방 다음 반시간으로의 이동전에 시계 소리를 완전하게 시키기으로서 그것을 다시 놓을 수 있다.

4 속도를 조정한:

너의 시계가 느리면, 진자에 가중치는 올려야 한다. 그것이 빠르면, 낮춰야 한다. 이것은 진자에놓는 롤러 기구를 교묘히 다루기에 의하여 한다. 한 에 사 분 일간신문의 시간안에 차이는 온도와 조차 습도안에 동요에 기계장치의 감도에 만기가되는 정상이라고 사려되어야 한다. 낮게, 너의 시계는 동일 일에 각 주 상처를 입어야 한다.

5 정비:

운동이 너에 의하여 조속한 착용을 막, 찢을 10 에 열다섯 년마다 분해하고, 청소하고그리고 기름을 바르는 것을 우리는 건책 한다.